

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この説明書を必ずお客様へお渡しください。

部品名称

取付方法

■本器具は一般屋外用器具です。ただし腐食性ガスの発生する場所や振動のある所、海岸隣接地帯では使用しないでください。

■本器具は配管システム1ヶ用スイッチBOX/カバー（取付ピッチ83.5mm）取付専用器具です。壁面にスイッチBOXがない場所には取り付けできません。

※スイッチBOXカバーには方向性があります。図-2の通り、横向きに取り付けてください。

■壁面取付専用器具です。天井面および床面の取付けはできません。また壁面取付の際にも取付方向に制限があります。器具に表示されている方向以外の取付けはできません。

1. 取付板の取付け
・器具に表示してある「取付方向注意シール」の通り正しい方向で取り付けてください。間違った方向で取り付けますと故障や事故の原因となります。
・壁面の1ヶ用スイッチBOX部に取付板をセットし、同梱の絶縁ブッシュ付取付ネジ（2本）で固定してください。
・凹凸のない平たんな場所に取り付けてください。また本体裏面から水のかかるような取り付けはお避けください。
・取付面の凹凸が大きい場合、防水用シール材で埋め、平らに仕上げてからパッキンを取り付けてください。また、取付面が平らにならない場合は、パッキンを被うように防水用シール材で防水してください。
・スイッチBOX表面と壁面最終仕上面は図-2のように0～5mm以内にしておいてください。また、最終仕上面からスイッチBOXが飛び出てもNGです。

2. 電源電線とLED電源口出線を結線してください。必ずD種接地工事（第3種接地工事）を行なってください。
※スイッチBOX内部は結露による湿気が予想されますので、結線部は防水処理を確実に行ってください。

3. 灯具を取付板に取り付けます。取付板上部の折り曲げ部に灯具内面のコの字に切り欠いた部分を引っ掛け、灯具を取付板にかぶせ、灯具固定ネジで確実に固定してください。（同梱の六角レンチをご使用ください。）取付後、灯具が外れないか、コード・ワイヤーが灯具からはみ出していないか、正しく取付けられているかを必ず確認してください。

施工時のご注意

- ・必ず1ヶ用スイッチBOX（別売）をご使用ください。また壁面の切寸法は横・100mm、縦65mmで切欠願います。切欠寸法が大きすぎますとパッキンとのスキマから浸水します。
- ・温度の高温な場所や湿気の多い場所にはご使用にならないでください。
- ・電源が入った状態でLEDモジュールを交換しないでください。LED故障の原因となります。
- ・六角レンチは保管しておいてください。
- ・電源線の工事は専門の電気工事業者におまかせください。
- ・器具の改造（部品の追加・交換を含む）はしないでください。
- ・調光（明るさの調節）は出来ません。
- ・BOX内に水が入った場合に備え、排水管を別途施工願います。

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	入力電流	消費電力	適合ランプ	質量
K9213S	—	E5KK-01Z0-3S	100～240V 50/60Hz	0.1～0.08A	3W	白色 LED 1W×3	0.8kg
K9214S	—	E5KK-02Z8-3S				青色 LED 1W×3	0.8kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 0911A

防雨形ブラケット

取扱説明書

お客様へ

このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。ご使用前によくお読みのうえ、正しくお使いください。必ず保管してください。

目次

- 1 ページ：照明器具取付（施工）についての安全上のご注意
- 2 ページ：照明器具ご使用についての安全上のご注意
- 3 ページ：保守・お手入れ、アフターサービスのお問い合わせ
- 4 ページ：取付方法、部品名称、定格表等

保管用

取説No. E5K011A1

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

yamagiwa

照明器具取付（施工）についての安全上のご注意

警告



火災のおそれがあります

- ◇電源接続の際は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇電源配線はランプ表面にふれないように取付けてください。
- ◇電気工事は電源設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。

落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。
- ◇器具は指定の取付方向に取り付けてください。
- ◇器具の取付けは取付ける壁の強度を確認し、質量・風圧力に耐える所に確実に行ってください。強度が不足している場合は補強工事をしてから取付けてください。

感電のおそれがあります

- ◇工事が完了するまでは必ず電源を切っておいてください。
- ◇ランプの取付けの際には必ず電源を切ってください。
- ◇アース工事は電気設備技術基準及び内線規定にしたがって確実に行ってください。



火災のおそれがあります

- ◇器具に表示されている以外のランプを取付けしないでください。



落下によるけがのおそれがあります

- ◇取付け部のまわりに極端な突出部のある壁に器具を取付けしないでください。

注意

- ◇電気工事は電気工事店（有資格者）におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付けの際に壁の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇調光器に対応していない器具は調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋外使用器具ですが、風呂場等の湿気の多い場所では使用出来ません。感電・火災の原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇取付けた器具を無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因となります。
- ◇振動や衝撃のあるところでは使用しないでください。不点灯、ランプ短寿命、落下の原因となることがあります。

お願い

電気工事店様へ
工事が終わりましたらこの取扱説明書を必ずお客様へお渡しください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告	
	火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。また揮発物等の燃やしやすいものに近づけないでください。 ◇器具に表示されている以外のランプを使用しないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 ◇器具及び部品の改造をしないでください。
	感電・火災のおそれがあります ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
	感電のおそれがあります ◇ランプの交換や器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 

⚠ 注 意

- ◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。**器具の落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇グローブ、セード及びランプの着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。**落下によるけがの原因**となることがあります。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を**定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検**してください。器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落がないかお調べください。

お 願 い

- 点灯中及び消灯直後のランプにさわらないでください。やけどをする場合があります。
- ガラス・陶磁器類は、こわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- 器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。変色・破損の原因となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたらやわらかい布で仕上げてください。

お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保存してください。

保守とお手入れのしかた

- 異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ランプが点灯しない場合は次のことをご確認ください。
 - ・スイッチが入っているか？
 - ・ランプがソケットにきっちりねじ込まれているか？
 - ・ランプが切れていないか？
- カバーガラスに衝撃を加えたり、物を乗せたりしないでください。ガラス破損や落下による事故の原因となります。
- 器具に殺虫剤をかけたり、シンナーやベンジンなどの揮発性のあるもので拭いたりしないでください。変質・変色の原因になります。
- ランプの交換は器具に表示されている種類およびワット数のものをご使用ください。
- 器具がよごれた場合は水や中性洗剤でしめらせたやわらかい布をよくしぼって拭いてください。金属みがき・サンドペーパー等は器具をいためます。
- ランプ交換やお手入れの際には必ず電源を切ってください。感電の危険があります。
- 明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（６ヶ月に１回程度）清掃、点検してください。



愛情点検

アフターサービスのお問い合わせ



yamagiwa

商品に関するご相談およびお問い合わせは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買上げいただきました販売店・工事店へお気軽にご連絡ください。部品についてのお問い合わせは「部品名称」のイラストをご参照ください。

ヤマギワリビナ本館	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5111（代表）
東京営業部	〒101-0021	東京都千代田区外神田1丁目5番10号	TEL.(03)3253-5143
札幌営業所	〒060-0002	札幌市中央区北2条西1丁目10番地ピア2・1ビル7階	TEL.(011)221-1321（代表）
仙台営業所	〒980-0013	仙台市青葉区花京院2丁目1番61号第5タカノボルビル8階	TEL.(022)227-1251（代表）
横浜営業所	〒231-0015	横浜市中区尾上町6丁目89番1号尾上町スカイビル503	TEL.(045)664-2871
ヤマギワ名古屋	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-2111（代表）
名古屋営業所	〒460-0006	名古屋市中区葵1丁目22番20号	TEL.(052)931-3223（代表）
金沢営業所	〒920-0901	金沢市彦三町2丁目1番45号明治安田生命金沢第二ビル5階	TEL.(076)222-6733（代表）
近畿営業部	〒542-0081	大阪市中央区南船場2丁目9番8号シマン・住友生命ビル3階	TEL.(06)6258-6721（代表）
高松営業所	〒760-0062	高松市塩上町3丁目8番11号クリエイトビル302	TEL.(0878)39-3195（代表）
広島営業所	〒732-0057	広島市東区二葉の里1丁目1番68号広島パレスビル2階	TEL.(082)568-5371（代表）
福岡営業所	〒810-0073	福岡市中央区舞鶴2丁目1番10号ORE福岡赤坂ビル7階	TEL.(092)721-5661（代表）
宇都宮出張所	〒321-0953	宇都宮市東宿郷6丁目7番16号マズミートアルビル2階	TEL.(028)638-1002
静岡出張所	〒420-0072	静岡市葵区二番町7番6号ローズガーデン406	TEL.(054)273-5305

0905

所在地・電話番号が変更になることがありますのであらかじめご了承ください。