

取 扱 説 明 書

FOSCARINI

Foscarini Japan 株式会社
 〒106-0047
 東京都港区南麻布3-19-23 オーク南麻布ビル2F
 tel 03 4580 1510
 http://www.foscarini.com






お客様へ
 このたびは、照明器具をお買上げくださり誠にありがとうございます。
 ご使用前によくお読みの上、正しくお使いください。本説明書は必ず保管してください。

電気工事店様へ
 工事が終わりましたら、この取扱説明書を必ずお客様へ
 お渡しください。



ご不明な点がありましたら
 販売店にご相談ください。

照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	◇器具を布・紙等でおおったり、揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。 火災の原因 となります。 ◇器具の近くにストーブや温度の高くなる発熱体を置かないでください。 火災の原因 となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 落下・感電・火災の原因 となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 感電・火災の原因 となります。
	◇点灯中及び消灯直後のランプ及びその周辺にさわらないでください。 やけどの原因 となります。
	◇濡れた手で器具にさわらないでください。 感電の原因 となります。
	◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。

⚠ 注 意




	◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8～10年経過しますと外観に異常が無くても内部の劣化は進行しています。 3～5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施し、不具合がありましたら交換ください。 （使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。） ◇周囲温度が高い場合、連続点灯時間が長い場合は寿命が短くなります。 ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、脱落、コードの痛みがないかお調べください。
	◇器具の保守・お手入れ等で、無理に器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 ◇器具に直接水を勢いよくかけて洗わないでください。

保証とアフターサービスについて



- この照明器具の保証期間は、製品お買上げ日より1年間です。ただし、蛍光灯器具・HID器具の安定器、LED電源、LEDモジュールは3年間です。
- ランプ（LED電球含む）、電池などの消耗品は対象外です。
- 24時間連続使用など、1日20時間以上の長時間使用の場合は上記の半分の期間とします。
- 取扱説明書、本体貼付ラベルなどの注意書に従った使用状態で保証期間中に故障した場合に無償修理させていただきます。
- 本書は日本国内においてのみ有効です。
- ご使用中に異常が生じた場合は、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買上げの販売店(工事店)にご相談ください。
- ご贈答品やご転居などでお買上げの販売店(工事店)にご相談できない場合や、アフターサービスに関するご相談、ご不明点は、Foscarini Japan 株式会社（表紙に記載）までお問い合わせください。

照明器具取付(施工) についての安全上のご注意

⚠ 警 告

	◇器具および取扱説明書に記載している電圧で使用してください。指定外の電源で使用すると、 感電・火災の原因 となります。 ◇器具の取付けは、本体表示及び取扱説明書に従い行ってください。施工に不備があると 落下・感電・火災の原因 となります。 ◇取付方向に指定のある器具は指定の取付方向に取り付けてください。 落下の原因 となります。 ◇器具取付部の強度を確認し、質量に耐えられるように確実に行ってください。 落下の原因 となります。 ◇ランプ取付けの際には、必ず電源を切ってください。
	◇振動や衝撃の多い場所には設置しないでください。 不点灯・短寿命・落下の原因 となります。 ◇極端な凸凹のある面に取り付けしないでください。 落下の原因 となります。
	◇器具及び部品の改造をしないでください。 落下・感電・火災の原因 となります。 ◇器具のすきまに、異物（金属類や燃えやすい物等）を差し込まないでください。 感電・火災の原因 となります。

⚠ 注 意

	◇器具各部品の脱着は両手で静かに扱い、取付は確実に行ってください。 落下の原因 となります。
	◇取付電気工事は必ず、工事店、電器店（有資格者）にご依頼ください。一般の方による取付は法律で禁止されています。 ◇周囲温度が35℃を超える高温場所及び高温の環境には設置しないでください。 点灯不良・火災の原因 となります。 ◇風呂場など湿気または水気のある場所及び屋外では使用しないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇器具をねじる、引っ張る、重いものを乗せるなどしないでください。 感電・火災の原因 となります。 ◇この器具は調光できません。調光器には接続しないでください。 点灯不良・火災の原因 となります。

保守とお手入れについて

- ◇異常時（煙が出たり、変な臭いがする等）には、速やかに電源を切ってお買上げの販売店にご相談ください。
- ◇器具のお手入れの際には、必ず電源を切り、ランプ及びその周辺が冷めてから行ってください。
- ◇ガソリンやシンナー、ベンジン等の揮発物でふいたり、殺虫剤をかけたたりしないでください。変色・破損の原因となります。
- ◇器具が汚れた場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくしぼってふきとり、乾いたやわらかい布で仕上げてください。
- ◇ガラス・陶磁器類はこわれやすい材料です。お取扱いの際には両手で静かに行ってください。
- ◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に（6ヶ月に1回程度）清掃、点検してください。
- ◇お読みになりましたらこの取扱説明書はいつでも見られる所に大切に保管してください。



部品名称

1

電源電線 出線 取付板 コードホルダー 止めネジ
ワイヤー固定シリンダー ワイヤ固定ネジ ワイヤ調節具 コード
取付ネジ フランジ ワイヤ フランジ固定ネジ
Oリング 六角レンチ

■ 取付ピッチ (背面図)
6-5X12 取付用穴 70 86 77 25 45 37X41 電源用穴

・ワイヤー長さ調節方法

- ①ワイヤー止めネジをゆるめてください。
- ②ワイヤー調節具の突起を指で押し、ワイヤーを希望の長さに調節してください。
- ③ワイヤー止めネジを再度締め付けてください。

ワイヤー調節具
ワイヤー止めネジ
ワイヤー

ワイヤー固定シリンダー
ワイヤー
25mm
オーバースリーブ
輪をつくりカシめる

2

3 密閉型グローブ (別売)

5 下部開放型グローブ (別売)

3

六角レンチ
グローブ固定ネジ 灯具
グローブ固定板 灯具
密閉型グローブ

× (使用しない) ソケットカバー
ソケット ランプ

4

六角レンチ
グローブ固定ネジ
ランサー 灯具
化粧プレート

定格表

カタログ番号	定格電圧	消費電力	光源	質量
MT C P E26	100V	57W	E26 普通ランプ シリカ 60W形 57W×1	0.7kg

本品の規格および外観は改良のために予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

部品名称

5

六角レンチ
グローブ固定ネジ
グローブ固定板
灯具
下部開放型グローブ
ソケットカバー
ランプ

6

下部開放型グローブ
ソケットカバー
ランプ

7

六角レンチ
グローブ固定ネジ
ランサー 灯具
化粧プレート
灯具
ランサー

■ 適合グローブ表

● 下部開放型			● 密閉型
Buds 1	Buds 2	Buds 3	Gregg M
Chouchin 1	Chouchin 2	Chouchin 3	

取付方法

- 器具取付部の強度は器具重量に十分耐えるようにしてください。不備がありますと器具落下の原因となります。
- ・傾斜した天井には取付けできません。
 - ・取付板は必ず補強材のある位置に取り付けてください。補強材のない場所に取り付けますと、器具落下の原因となります。
 - ・電源電線 (別途施工) を電源穴位置から出しておいてください。作業は必ずブレーカーを切った状態で行ってください。
1. A) 取付板を付属の取付ネジで、補強材のある位置に確実に取付けてください。
 - ・Oリングがコードとワイヤーに通してあることを確認してください。
 - ・ワイヤーをフランジ中央の穴から出し、ワイヤー調節具に通してください。その後、器具の全長を調節してください。
 B) コードをフランジの穴に通してください。その後、コードホルダーに通して抜けないよう、止めネジで固定してください。
 - ・口出線と電源電線 (別途施工) を結線してください。
 C) ワイヤーはワイヤー固定シリンダーに通し、ワイヤー固定ネジを締め付けてください。
 - ※また、ワイヤーの先端は輪をつくり、付属のオーバースリーブでカシメてください。
 - ワイヤー固定シリンダーからオーバースリーブまで、長さ 25mm の余裕があるよう加工してください。
 - ワイヤーが余る場合はカットしてください。
 D) 天井にフランジを押し付け、付属の六角レンチでフランジ固定ネジを締め付けてください。
 2. 密閉型グローブの取付方法は3に。下部開放型グローブの取付方法は5にすすんでください。(■適合グローブ表参照)
 - 【密閉型グローブ取付方法】
 3. ランプをソケットにねじ込んでください。器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 - ※密閉型グローブをご使用の際はソケットカバーは使用しません。
 - ・グローブ固定ネジをいったんゆるめ、グローブ固定板を広げておいてください。
 - ・灯具をグローブに取り付けます。グローブ固定板を片方ずつグローブに挿入し、グローブ固定ネジを締め付け、固定してください。グローブ固定ネジをきつく締め過ぎるとグローブ破損の原因となります。
 4. 取付後グローブが傾く場合は、ランサーをゆるめ、矢印方向に移動させ、バランスを調整してください。
 - ・化粧プレートを灯具にかぶせてください。
 - 【下部開放型グローブ取付方法】
 5. グローブ固定ネジをいったんゆるめ、グローブ固定板を広げておいてください。
 - ・灯具をグローブに取り付けます。グローブ固定板を片方ずつグローブに挿入し、グローブ固定ネジを締め付け固定してください。グローブ固定ネジをきつく締め過ぎるとグローブ破損の原因となります。
 6. グローブ下部からソケットにソケットカバー、ランプをねじ込みます。
 - ランプは器具に表示されている種類およびワット数以下のものをご使用ください。
 7. 取付後グローブが傾く場合は、ランサーをゆるめ、矢印方向に移動させ、バランスを調整してください。
 - ・化粧プレートを灯具にかぶせてください。

使用上の注意

- ・温度の高くなるような場所や湿気の多い場所・水のかかるような場所ではご使用にならないでください。