



FLOS



注記) 停電等により電源消失後に電源が復旧した場合、
点灯中に発生すると、消灯時の明るさで点灯し、
消灯中に発生すると、50%の明るさで点灯します。

| | | | | | | |
|------|---------|-------|----|-----------------|--------|-----------------------------------|
| 7 | 調光スイッチ | アクリル | 1 | 白色 | | |
| 6 | ACアダプタ | 樹脂 | 1 | 白色 DC24V | 器具 | 屋内専用 |
| 5 | 本体 | アクリル | 1 | 透明 | タイプ | 100%-50%-OFF 100%~10% 10%~100% |
| 4 | セード | 布 | 1 | ベージュ | | |
| 3 | LEDユニット | | 1 | 13W 2700K 811lm | 適合 | LED 13W 2700K 811lm |
| 2 | 磁石 | 磁石 | 4 | | ランプ | LED 13W 2700K 811lm |
| 1 | トップカバー | AP | 1 | 色種参照 | 色種 | White.Chrome.Copper.Mattchrome |
| 品番 | 品名 | 材質 | 数量 | 摘要 | | 名称 |
| 第三角法 | 作図 仲西 | 単位 mm | 尺度 | 質量 | 2.0 kg | BON JOUR SOFT |

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。