


191010



▲ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所では使用出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

7						器具タイプ	FIREFLY FLOOR LAMP	
6	プラグ	樹脂	1	黒色				
5	フットスイッチ	樹脂	1	黒色				
4	コード	—	1	黒色				
3	本体	磁器	1組	mix color		適合ランプ	E26 LEDランプ 7.8 WX1	
2	ソケット	樹脂	1	E26 ネジリング付き				
1	セード	セルロース	1	白色				
品番	品名	材質	数量	摘要				型番
	第三角法	作図	LD	単位	mm	尺度	質量	9.0 kg
								A24005

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。