

お取り扱い説明書


ハニカムルーバー

yamagiwa


このたびは、ヤマギワの照明器具をお買上げくださりまして誠にありがとうございます。
この取扱説明書をよくごらんのうえ、正しくご使用ください。

部品名称

■ 図-1



■ 図-2



取付方法

1. 灯具のカバーをゆるめ、カバーを灯具から取りはずしてください。
2. 取りはずしたカバーの内側にハニカムルーバーをセットし、クリップで固定してください。(図-2)
※ クリップはとぎれている部分を矢印の方向に押し曲げながらカバーガラス内面の凹溝にはめ込んでください。
3. 再びカバーを灯具にねじ込んでください。
※ カバーをねじ込む際、ネジ部分に汚れ・異物がないか確認し、ある場合はきれいに取り除いておいてください。
再びカバーをねじ込む際は、ネジ部分にグリスを塗り、ネジの焼付けを防止してください。

取付時のご注意

- ・カバーのOリングが古い場合や、キズがある・劣化しているものは新品と交換してください。

■ 適合灯具

H-193B. S, /H-194B. S, /H-195B. S,
/H-196B. S

定格表

カタログ番号	色	型番	使用電圧	消費電力	適合ランプ	質量
Z1160	—	60TZ-17B7-Z0	—	—	—	—

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。 1106A