


180501



同梱品

・六角レンチ 4mmX1

注記) .コードを引っ張り、点灯・消灯

△ 安全上のご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や、水気、湿気のある所には取付け出来ません。絶縁不良による感電・火災の原因となることがあります。
- 不安定な場所に設置しないでください。器具の転倒・火災のおそれがあります。
- カーテン・紙等の可燃物や揮発物に近づけて設置しないでください。火災のおそれがあります。

8	支柱固定ネジ	SS	1	六角穴付木ネジ クロメート処理
7	ベース	BSB	1	メッキ
6	コード	耐熱ビニル	1	黒色 300V 3.8m
5	プラグ	ユリア樹脂	1	黒色 15A 125V
4	セード固定リング	ゴム	1	黒色
3	セード	布	1	リネン
2	プルスイッチ付ソケット	PET GF	1	黒色 E26 250V
1	支柱	BSB	1	メッキ

器具
タイプ

適合
光源

色種

E26 普通ランプシリカ
60WX1

品番	品名	材質	数量	摘要				
第三角法	作図	KI	単位	mm	尺度	—	質量	9.0 kg

カタログ
番号

TMD F SH 型番 TMD/FLOOR/SH

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。