











照明器具ご使用についての安全上のご注意

⚠ 警告	
 <p>感電のおそれがあります ◇器具の交換やお手入れの際には、必ず電源を切ってください。 ◇異常時(煙が出たり、変な臭いがする時)には、速やかに電源を切ってお買い上げの販売店にご相談ください。</p>	
 <p>感電・火災のおそれがあります ◇器具及び部品の改造をしないでください。 ◇器具のすきまに、異物(金属類や燃えやすい物等)を差し込まないでください。</p>	
 <p>火災のおそれがあります ◇器具を布・紙等でおおったりしないでください。 又カーテン・揮発物等の燃えやすいものに近づけないでください。</p>	

⚠ 注意	
<p>◇器具の保守・お手入れ等で器具を回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。 器具落下によるけがの原因 となることがあります。</p> <p>◇明るく安全に使用していただくために、器具を定期的に(6ヶ月に1回程度)清掃、点検してください。 器具のネジや部品のゆるみがないか、損傷、着脱、がないかお調べください。</p> <p>◇器具に水をかけたり、水の中につけて洗わないでください。感電・火災の原因 となることがあります。 絶対になさらないでください。</p> <p>◇器具の下に温度の高くなるストーブや、発熱体を置かないようにしてください。 器具の変形や火災の原因となることがあります。</p> <p>◇照明器具には寿命があります。設置後およそ8~10年経過しますと外観に異常が無くとも内部の劣化は進行しています。 3~5年に1回は、電気工事店等の専門家による点検を実施していただき、不具合がありましたら交換ください。 (使用条件、使用環境で異なりますが、一般に照明器具の寿命の目安は10年です。使用条件は周囲温度30℃、1日10時間点灯、年間3000時間点灯。JIS C8105-1解説による)</p>	  

保守とお手入れ

⚠ 注意 必ず電源を切って行ってください。感電・やけどの原因になります。

お願い	
<p>◇器具のお手入れの際に、ガソリンやシンナー・ベンジン等揮発物で拭いたり、殺虫剤をかけたりしないでください。 変色・破損の原因 となります。汚れがひどい場合は、やわらかい布を中性洗剤に浸し、よくほってふきとり、乾いたら、柔らかい布で仕上げてください。</p> <p>◇ぬれた手で器具に触らないでください。</p>	 <p>愛情点検</p>

アフターサービスのお問合せ



商品に関するご相談及びお問合せは、器具本体の表示に書いてある型番をご確認のうえ、お買い上げいただきました販売店・工事店へご連絡ください。部品についてのお問合せは「部品名称」のイラストをご参照ください。

お客様相談窓口

弊社ホームページのお問合せフォームより
ご相談ください。

<https://www.yamagiwa.co.jp/contact/>

※お電話によるお問合せは承っておりません。



取扱説明書

Lasvit



このたびは、YAMAGIWAの照明器具をお買い上げくださり誠にありがとうございます。
この説明書をよくごらんの上、正しく取り付け、正しくご使用ください。
お読みになりましたら、この取扱説明書は大切に保管してください。




●電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。

目次	
1 ページ	: 照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意
2 ページ	: 部品名称及び器具の組立方法 / 定格表
3 ページ	: 取付ピッチ / 定格表
4 ページ	: 照明器具ご使用についての安全上のご注意 保守とお手入れ・アフターサービス

保管用
取説No. 175F-512_01

ご不明な点がありましたら
販売店にご相談ください。

照明器具の取付(施工)についての安全上のご注意

⚠ 警告	
	<p>火災のおそれがあります ◇電源接続の際は、取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります ◇取付は取扱説明書の取付方法にしたがって確実に行ってください。 ◇器具の取付は、取付ける天井の強度を確認し、質量に耐えるところに確実に行ってください。 強度が不足している場合は、補強工事をしてから取付けてください。</p>
	<p>感電のおそれがあります ◇工事が完了するまでは、必ず電源を切っておいてください。 ◇器具の取付けの際には、必ず電源を切ってください。</p>
	<p>火災のおそれがあります ◇器具に表示されている以外のランプは取付ないでください。</p>
	<p>落下によるけがのおそれがあります ◇取付部のまわりに極端な突出部のある所に、器具を取付けないでください。</p>

⚠ 注意


- ◇電気工事は電気工事店(有資格者)におまかせください。一般の方の工事は法律で禁止されています。
- ◇器具取付の際に、天井の化粧板が厚くて同梱のネジでは十分締め付けられない場合には、同じ径の長いネジをご使用ください。器具落下によるけがの原因となることがあります。
- ◇取付けた器具を説明書に従わず無理に回転させたり、引っ張ったり、振動や衝撃を加えたりしないでください。
器具落下によるけがの原因 となることがあります。
- ◇灯具の着脱は両手で静かに扱い、取付けは確実に行ってください。落下によるけがの原因 となります。
- ◇調光器に対応していない器具は、調光器を使用しないでください。火災の原因となります。
- ◇この器具は屋内用器具ですが、風呂場等の湿気や水気の多い場所では使用できません。
屋外では使用しないでください。感電・火災の原因 となります。
- ◇器具取付の際は、壁紙・クロス貼り等の接着剤等が十分乾燥してから器具を取付けてください。
メッキや塗装等の変色や、さびの原因となります。
- ◇器具に表示された定格電圧以外の電圧で使用しないでください。定格電圧を超えた電圧でご使用になりますと火災の原因となります。
- ◇周囲環境温度は0℃~35℃ の間でご使用ください。

お願い

電気工事店様へ…工事が終わりましたら、この取扱説明書を、必ずお客様へお渡しください。

部品名称と器具の取付方法

■ 傾斜した天井には取付けできません。



【施工のまえに】

△ 注意

必ず電源を切って行ってください。
感電・やけどの原因になります。

取付作業は必ず二人以上で行なってください。
落下・破損の原因になります。

取付部の強度は器具重量に十分耐えられるようにしてください。不備があると落下の原因になります。


<取付手順>

- ※ ランプは最初にソケットに装着してください。
1. 取付板を補強材のある天井に付属の取付ネジで固定します。(図1)
 2. 取付金具を取付板にローレットナットでセットします。
 3. ガラスセードの下から器具コード、ワイヤー、灯具を通し、続いて器具コードとワイヤーをフランジカバーの穴に通しておきます。(図2)
 4. ガラスセードごと3の一式を持ち上げた状態で、ワイヤー調整具にワイヤーを通してください。ガラスセードをソケットカバーの肩に乗せ、器具の高さを決めたらワイヤーの端部を落下防止用スリーブでしっかりとカシメてください。





△ 注意

高さ調整は必ず二人以上で、一人がガラスを支えた状態で行なってください。



5. 器具コードと電源コードを結線してください。
6. フランジカバーを固定ネジで取り付けてください。

取付部詳細




定格表

※ 本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。

カタログ番号	型番	色種	使用電圧 周波数	消費電力	光源	質量
175F-512C	S7FG-05ZZ0-1C	クリア	AC100V 50/60Hz	2.5W	E17 LED電球クリア 35Wタイプ×1 (LDF004D)	2.5kg

■ 同梱付属品 ■

取扱説明書 (この説明書)



本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更することがありますのでご了承ください。