



2. 分解した本体カバーを再びセットする際、本体との設置面及びカバーガラス、パッキン部分の砂、小石、等を取り除いてください。異物が残ると器具浸水の原因となります。

注記) 1. 設置ボディ上端はGLラインと同一に施工ねがいます。

適合器具	カタログ番号	型番
	D4411	B3DU-11B8-10
	D4479	B3DU-79B4-10

同梱品  
・六角レンチ4mm/1ヶ

取付方法

本体カバーを分解し設置ボディに同梱のホルダーセット(本体固定ネジ・バネ・ホルダー)を本体の2ヶ所に上図の様に取付けホルダーの短くL字に曲がった部分を本体側になる様にセットしてください。本体固定ネジを六角レンチで締め付け設置ボディと本体を確実に固定してください。

7										器具 タイプ	・ 設置ボディ								
6											適合 ランプ	WX							
5												色種							
4	設置ボディ	SUS-P	1							品番			品名	材質	数量	摘要	カタログ 番号	Z4166	型番
3	ホルダー	SUS-P	2																
2	バネ		2																
1	本体固定ネジ	SUS-B	2	M5															
品番	品名	材質	数量	摘要						カタログ 番号	Z4166	型番	B3DZ-66B3-Z0						
第三角法	作図	ki	単位	mm	尺度	—	質量	1.1 kg											

※本品の規格および外観は改良のため予告なしに変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。

120820